



ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ USER'S MANUAL

Ανοξείδωτος
αφροποιητής
80L



ΚΩΔ.: FI-80



ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ
ΓΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟ

ΣΙΜΩΤΑΣ ΙΚΕ

ΒΑΣ. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ 72, 144 52, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ, ΑΤΤΙΚΗ.

T 210 28 23 722, 210 28 23 725 W www.simotas.gr E sim@simotas.gr



ΠΡΟΣΟΧΗ

Διαβάστε προσεκτικά και κατανοήστε όλες τις ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ πριν από τη λειτουργία. Η μη τήρηση των κανόνων ασφαλείας και άλλων βασικών προφυλάξεων ασφαλείας μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό.

■ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

- Βεβαιωθείτε ότι ο χώρος εργασίας είναι καθαρός και καλά φωτισμένος. Ένας ακατάστατος ή κακώς φωτισμένος χώρος μπορεί να οδηγήσει σε ατυχήματα.
- Αν δεν είστε σίγουροι αν το προϊόν λειτουργεί σωστά ή αν διαπιστώσετε ζημιά, επικοινωνήστε με το τεχνικό τμήμα της εταιρείας μας.
- Μόνο το τεχνικό τμήμα της εταιρείας μας επιτρέπεται να πραγματοποιεί επισκευές. Μην επιχειρείτε να επισκευάσετε το προϊόν μόνοι σας!
- Απαγορεύεται η είσοδος παιδιών ή μη εξουσιοδοτημένων ατόμων στον χώρο εργασίας. Η απόσπαση προσοχής μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια ελέγχου της συσκευής.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε καλά αεριζόμενο χώρο.
- Συνδέετε και αποσυνδέετε τον σωλήνα πεπιεσμένου αέρα μόνο όταν η βαλβίδα αέρα είναι κλειστή.
- Μην κατευθύνετε τον σωλήνα πεπιεσμένου αέρα προς τον εαυτό σας ή προς άλλους ανθρώπους ή ζώα.
- Μην διακόπτετε την παροχή πεπιεσμένου αέρα πιέζοντας ή λυγίζοντας τον σωλήνα.
- Κατά την εκκίνηση της συσκευής, αυξάνετε σταδιακά την παροχή αέρα ώστε να διασφαλιστεί η σωστή λειτουργία. Αν παρατηρήσετε ανωμαλίες, αποσυνδέστε αμέσως τη συσκευή από τον σωλήνα πεπιεσμένου αέρα και επικοινωνήστε με το σέρβις.
- Διατηρείτε αυτό το εγχειρίδιο διαθέσιμο για μελλοντική αναφορά. Αν η συσκευή δοθεί σε τρίτο, πρέπει να συνοδεύεται από το εγχειρίδιο.
- Φυλάσσετε τα υλικά συσκευασίας και τα μικρά εξαρτήματα μακριά από παιδιά.
- Κρατήστε τη συσκευή μακριά από παιδιά και ζώα.
- Αν η συσκευή χρησιμοποιείται μαζί με άλλο εξοπλισμό, πρέπει να τηρούνται και οι αντίστοιχες οδηγίες χρήσης.

■ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή όταν είστε κουρασμένοι, άρρωστοι ή υπό την επήρεια αλκοόλ ή φαρμάκων που επηρεάζουν την ικανότητα χειρισμού.
- Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με μειωμένες νοητικές ή αισθητηριακές ικανότητες ή χωρίς εμπειρία/γνώσεις, εκτός αν επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες από υπεύθυνο άτομο.
- Να χρησιμοποιείτε κοινή λογική και να παραμένετε σε εγρήγορση. Η προσωρινή απώλεια συγκέντρωσης μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς.
- Χρησιμοποιείτε τα κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας. Η σωστή χρήση τους μειώνει τον κίνδυνο τραυματισμού.
- Ο πεπιεσμένος αέρας μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς.

■ ΑΣΦΑΛΗΣ ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

- Μην υπερφορτώνετε τη συσκευή. Χρησιμοποιείτε το κατάλληλο εργαλείο για κάθε εργασία.
- Πριν από οποιαδήποτε ρύθμιση ή αλλαγές, αποσυνδέστε το σωλήνα πεπιεσμένου αέρα.
- Όταν δεν χρησιμοποιείται, αποθηκεύστε τη συσκευή σε ασφαλές μέρος, μακριά από παιδιά και άτομα χωρίς γνώση του εγχειριδίου.
- Διατηρείτε τη συσκευή σε άριστη κατάσταση. Ελέγχετε για φθορές πριν από κάθε χρήση.
- Κρατήστε τη συσκευή μακριά από παιδιά.
- Επισκευές και συντήρηση να γίνονται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό
- Μην αφαιρείτε τα εργοστασιακά εξαρτήματα και μην χαλαρώνετε τις βίδες εργοστασιακής τοποθέτησης.
- Κατά τη μεταφορά, τηρείτε τους κανόνες ασφάλειας εργασίας.
- Μην μετακινείτε ή ρυθμίζετε τη συσκευή κατά τη λειτουργία.
- Καθαρίζετε τακτικά τη συσκευή.
- Χρησιμοποιείτε μόνο αέρα (όχι άλλα αέρια).
- Σε επικίνδυνα σημεία, χρησιμοποιείτε ενισχυμένους σωλήνες.
- Ελέγχετε ότι το ακροφύσιο και ο σωλήνας είναι σωστά τοποθετημένα.
- Ο αέρας πρέπει να είναι καθαρός, ξηρός και χωρίς ρύπους.
- Μην μεταφέρετε τη συσκευή από το σωλήνα πεπιεσμένου αέρα.
- Σε περίπτωση διαρροής, αποσυνδέστε άμεσα και προχωρήστε σε επίσκευή.
- Απαγορεύονται τροποποιήσεις στη συσκευή.
- Κρατήστε τη συσκευή μακριά από φωτιά και θερμότητα.
- Μην υπερβαίνετε τη μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση λειτουργίας (**6 bar**)
- Διατηρείτε τις λαβές καθαρές και στεγνές.
- **Απαγορεύεται η χρήση για ψεκασμό πετρελαϊκών ή αλκοολούχων ουσιών. Μην χρησιμοποιείτε διαβρωτικά υγρά (pH <4).**
- Η συσκευή προορίζεται για καθαριστικά υγρά, όπως ενεργό αφρός ή σαμπουάν αυτοκινήτου.



ΠΡΟΣΟΧΗ!

Αν η πίεση από την παροχή αέρα ξεπερνάει τα 5-6 bar, τοποθετήστε έναν ρυθμιστή πίεσης για να μην ανοίγει συνεχώς η βαλβίδα ασφαλείας.



ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Κρατήστε τα παιδιά και τους παρευρισκόμενους ασφαλείς κατά τη λειτουργία της συσκευής.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

1. Κλείστε τον **διακόπτη εισαγωγής αέρα** (εικόνα 1).
2. Ανοίξτε τη **βαλβίδα ασφαλείας** (εικόνα 2) τραβώντας τη, για να εκτονωθεί ο αέρας.
3. Ανοίξτε την τάπα του κάδου.
4. Προσθέστε νερό μέχρι ο **σωλήνας ένδειξης πλήρωσης** (εικόνα 3) να γεμίσει.
5. Προσθέστε την ποσότητα του καθαριστικού στη δεξαμενή, ανάλογα με τις προδιαγραφές του προϊόντος και την επιθυμητή ποιότητα του εξαγόμενου αφρού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

1. Η βαλβίδα πίεσης αέρα (εικόνα 4) είναι αυτόματα ρυθμισμένη στα 4 bar. Εκτός ειδικών περιπτώσεων, **δεν χρειάζεται ρύθμιση της βαλβίδας πίεσης**.
2. Όταν η πίεση αέρα είναι 4 - 5 bar, επιτυγχάνεται η καλύτερη παραγωγή αφρού.
3. Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 6 bar
4. **Η ποιότητα του αφρού ρυθμίζεται από τον διακόπτη εξαγωγής** (εικόνα 5).



Εικόνα 1.
Διακόπτης εισαγωγής αέρα



Εικόνα 2.
Βαλβίδα ασφαλείας (βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης)



Εικόνα 3.
Σωλήνας ένδειξης πλήρωσης



Εικόνα 4.
Βαλβίδα πίεσης αέρα (εργοστασιακά ρυθμισμένος στα 4 bar)



Εικόνα 5.
Διακόπτης εξαγωγής

Έξοδος

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ! Παρά τον ασφαλή σχεδιασμό και τα προστατευτικά μέτρα, υπάρχει πάντα μικρός κίνδυνος ατυχήματος ή τραυματισμού. Να είστε σε εγρήγορη και να χρησιμοποιείτε την κοινή λογική κατά τη χρήση της συσκευής.

Το προϊόν έχει δοκιμαστεί, έχει περάσει με επιτυχία σύμφωνα με τον Κανονισμό 2006/42/ΕΚ EN ISO 12100:2010 και έχει λάβει τον αριθμό έγκρισης B-S191227025.



ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟ
ΣΙΜΩΤΑΣ ΙΚΕ

ΒΑΣ. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ 72, 144 52, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ, ΑΤΤΙΚΗ
T 210 28 23 722, 210 28 23 725 W www.simotas.gr E sim@simotas.gr